

IMPORTANTE | IMPORTANT

Antes da montagem. Assegurar que a superfície está limpa.
Antes de furar certifique-se que não há tubos de água nem fios eléctricos que passem no local dos furos.
 Before assembly. Make sure that the surface is clean.
 Before drilling make sure that no water pipes or electric wires run across the position to be drilled

Atenção! Utilizar água e sabão neutro ou detergente. Não utilizar agentes de limpeza que contenham ácidos ou cloreto. Enxaguar com água limpa e secar com um pano suave.
 Attention! Use ordinary soapwater. Avoid aggressive cleaners containing acids or chloride. Wash off with fresh water and dry with a soft cloth.

