












- D** Montageanleitung
- NL** Handleiding voor de montage
- TR** Montaj talimatı
- FR** Instructions de montage
- CZ** Montážní návod
- HU** Összeszerelési útmutató
- GB** Assembly instructions
- PL** Instrukcja montażu
- RU** Инструкция по монтажу
- IT** Istruzioni di montaggio
- RO** Instructiuni de asamblare
- SK** Montážny návod





A	B	C (mm)		D
1	M143-001	1570	350	3/3
2	M143-002	1570	350	3/3
3	M143-003	704	160	3/3
4	M143-101	1972	371	2/3
5	M143-102	1972	371	2/3
6	M143-103	303	351	3/3
7	M143-104	303	351	3/3
8	M143-201	880	400	1/3
9	M143-301	792	351	1/3
10	M143-302	792	351	1/3
11	M143-304	792	351	1/3
12	M143-305	791	340	1/3
13	M143-5501	1972	80	2/3
14	M143-5502	1972	80	2/3
15	M143-5503	1972	58	2/3
16	M143-5504	1972	80	2/3
17	M143-901	679	308	3/3
18	M143-9901	1899	803	2/3
19	WSQ2-503	300	100	1/3
20	WSQ2-504	300	100	1/3
21	WTQ-5006	669	87	1/3











90 min







6x a99	6x b43	6x c390	12x d1 Ø5x17 mm	16x e1 Ø7x50 mm	12x e2 Ø6,3x13 mm	20x e22 Ø7x28 mm	16x e3 Ø6x13 mm	32x f1 Ø8x30 mm	8x f25 Ø6,5x40 mm	4x k1	20x l1	20x l2
1x m6 L=300 mm	2x p25 Ø3,5x16 mm	2x p35 Ø3,5x10 mm	12x p38 Ø3,5x16 mm	12x p51 Ø3,5x15 mm	6x p9 Ø4x30 mm	10x r1 Ø15x12 mm #16	8x r15 Ø12x10,5 mm #12	18x r42	19x s1	10x s2 Ø16	2x t25 300 mm	2x w125L 300 mm
2x w125P 300 mm	4x p27 Ø3,5x13 mm	1x z1	1x n2611	1x p38 Ø3,5x16 mm								








1








2 §6







9 §11



Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch (kein Microfasertuch) oder einem feuchten Lappen reinigen. KEINE scheuernden Putzmittel verwenden!

Wskazówka dotycząca pielęgnacji!

Proszę czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną szmatką do kurzu. Nie używać żadnych środków szorstkich!

